


Manuel d'utilisation

Bacs multimédias montés sur systèmes de rayonnage



Manuel d'utilisation

Bacs multimédias montés sur systèmes de rayonnage

Les bacs multimédias à installer sur systèmes de rayonnage peuvent être simples ou doubles.



Bac multimédia simple, H 10 cm sans tubes anti-basculement



Bac multimédia simple, H 20 cm avec tubes anti-basculement



Bac multimédia double, H 20 cm sans tubes anti-basculement

Manuel d'utilisation

Bacs multimédias montés sur systèmes de rayonnage

Lorsque vous installez des bacs multimédias sur un système de rayonnage, il est important de tenir compte de ce qui suit :

- les bacs multimédias sans tubes anti-basculement sont destinés aux médias de petites dimensions, d'une hauteur maximale de 20 cm, ce qui signifie qu'ils ne sont par exemple pas compatibles avec des livres d'images, qui pourraient basculer. Si vous souhaitez utiliser/archiver/présenter des médias de grandes dimensions dans les bacs multimédias, il est recommandé d'utiliser des bacs simples avec tubes anti-basculement de 20 cm de haut et de placer les livres le plus possible vers l'arrière ;
- le cadre/piètement du montant doit être au minimum de la même profondeur que le bac multimédia, ce qui signifie qu'un bac de 30 cm de profondeur ne peut être installé que sur un cadre/montant de 30 ou 40 cm de profondeur ;
- nous recommandons de fixer au mur ou au sol tous les systèmes de rayonnage pourvus de bacs multimédias ;
- assurez-vous que les enfants ne jouent/grimpent/se pendent pas au système de rayonnage ;
- la charge maximale pour chaque bac multimédia amovible est de 45 kg ;
- assurez-vous que le bac multimédia soit correctement fixé au système de rayonnage. Les petits témoins qui se trouvent sous le bac vous indiquent si celui-ci est enfoncé et fixé comme il se doit. Saisissez la façade du bac et exercez une pression vers le bas pour vous assurer qu'il soit installé correctement. Voir les photos ci-dessous pour une installation adéquate.



Bac multimédia double vu côté façade



Bac multimédia double vu d'en bas

Manuel d'utilisateur

Serre-livres sur la butée arrière



Bac multimédia simple, H 10 cm sans tubes anti-basculement et bac multimédia double, H 20 cm sans tubes anti-basculement



Bac multimédia simple, H 20 cm avec tubes anti-basculement



Bac multimédia simple, H 10 cm sans tubes anti-basculement



Bac multimédia simple, H 20 cm avec tubes anti-basculement